LocalEye — Schnelleinrichtung

Kamera- & Sicherheitszentrale · in 6 Schritten startklar

100 % lokal · keine Cloud
kein Abo, keine App
Stand 16.11.2026

Alles läuft in **Docker** auf deinem eigenen System (Linux-Server oder NAS). Du brauchst nur einen Browser — Erkennung und Aufnahmen laufen auf deinem Gerät.

1 Voraussetzungen

Linux-Server oder NAS (Ubuntu/Debian, UGREEN, Synology, Proxmox, auch Raspberry Pi 5) mit **Docker** + Compose, `python3` und `curl`. Mind. **8 GB RAM** (mehr für lokale KI). Kameras mit **RTSP** (an der Kamera auf **H.264** stellen).

2 Installieren

Ordner anlegen, Release-ZIP + `manage.sh` hineinlegen, Installation starten:

```
# Ordner anlegen
sudo mkdir -p /opt/localeye; cd /opt/localeye
# ZIP + manage.sh hierher, dann:
chmod +x manage.sh && ./manage.sh update
```

Betriebsart **[1] Hauptstandort** wählen. Gibt am Ende **Adresse + Einrichtungscode** aus. (Noch einfacher: `localeye-install.sh` aus dem Shop.)

3 Einrichten im Browser

`http://<IP>:8987/anlage/` öffnen, **Einrichtungscode** eingeben, dann vier Schritte:

① **Lizenzschlüssel** (Download-Token aus der Bestellbestätigung – nicht die Bestellnummer) → ② **Admin-Zugang** festlegen → ③ **Zweiten Faktor** mit einer Authenticator-App einrichten, Wiederherstellungs-Codes sicher ablegen → ④ **Einrichtung abschließen** (baut die Anwendung, Live-Log läuft mit).

4 Anmelden

Im Browser `http://<IP>:8987` mit deinem Admin-Zugang, verschlüsselt über `https://<IP>:8943` (selbst signiert, Fingerabdruck unter Einstellungen → System vergleichen). **Ein Login für alles** (LocalEye, KnowSora, SearchTool, InfraQuill – Single Sign-on). Kein Standardpasswort.

5 Erste Kamera

Links **Kameras** → **+ Kamera hinzufügen**. Name + **RTSP-Adresse** eintragen, z. B.:

```
rtsp://benutzer:passwort@192.168.1.50:554/stream1
```

Test klicken (zeigt Auflösung + Codec), dann **Speichern** – die Kamera ist sofort in der Live-Ansicht.

6 Erkennung & Meldung

KI-Erkennung → Kamera **Konfigurieren**: Zone ins Bild ziehen, Klassen wählen (z. B. Person), einschalten.

Benachrichtigungen → Kanal anlegen (Telegram, **ntfy**, E-Mail, Webhook oder **Leitstelle/SIA**) und Auslöser anhaken – **Test** schickt eine Probe.

Fernzugriff

Von überall im Browser, **ohne VPN**: `remote.localeye.shop/remote` öffnen und mit dem **Lizenzschlüssel** anmelden – alle Märkte auf einen Blick. Das Video läuft dabei durch das **Relay**. Abschaltbar unter `/anlage/`.

Griff-Wache

Meldet mögliches **Einstecken von Ware** als Hinweis, ein Mensch entscheidet. Ab Werk aus: **Funktionen** → **Griff-Wache**, Kameras wählen, bestätigen.

Hilfe & Betrieb

Status, Update & Sicherung unter `/anlage/` oder `./manage.sh status|selbsttest|backup`. In der Karte Sichern ein **Sicherungs-Passwort** setzen und getrennt aufbewahren. Alle Funktionen im **vollständigen Handbuch** (AllinOne_Handbuch_DE.pdf).